MAKING MODERN LIVING POSSIBLE





TripleLynx Brugermanual

Three-phase – 8, 10, 12.5 and 15 kW

SOLAR INVERTERS

Danfoss

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion	2
Introduktion	2
Definition af driftstilstand	2
2. Display	4
Display	4
Visning	5
Visning 2	5
Status	6
Produktionslog	8
Opsætning	10
3. Web Server Quick Guide	13
Introduktion	13
Understøttede tegn	13
Adgang og indledende opsætning	13
Opsætningsguide	14
Drift	19
Struktur for Web Server	19
Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter	20
Yderligere information	21
4. Fejlfinding	22
Fejlfinding	22
5. Vedligeholdelse	24
Vedligeholdelse	24
Rengøring af kabinettet	24
Rengøring af køleprofilen	24

<u>Janfoss</u>

1. Introduktion

1.1. Introduktion

Denne manual indeholder information om TripleLynx solinverterens funktioner og vedligeholdelse af denne.



Illustration 1.1: TripleLynx 8 kW, 10 kW, 12,5 kW, 15 kW



CE-mærkning – Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF.

1.2. Definition af driftstilstand

Ikke på net (lysdioder slukket)

Hvis der ikke har været leveret strøm til Ac-nettet i mere end 10 minutter, afbryder inverteren forbindelsen til nettet og lukker ned. Dette er den normale nattilstand. Bruger- og kommunikationsgrænsefladerne har stadig strømforsyning af hensyn til kommunikationsformål.

Tilslutter (grøn lysdiode blinker)

Inverteren starter op, når PV-indgangsspændingen når 250 V. Inverteren udfører en række interne selvtest, herunder PV-autodetektion og måling af modstanden mellem PV-panelerne og jorden. Samtidig overvåger den også netparametrene. Når netparametrene har ligget inden for specifikationerne i det påkrævede tidsrum (afhænger af netkode), begynder inverteren at levere strøm til nettet.

På net (grøn lysdiode lyser)

Inverteren er sluttet til nettet og leverer strøm til nettet. Inverteren afbryder, hvis: den detekterer unormale netforhold (afhænger af netkode), hvis der opstår en intern hændelse, eller hvis PV-strøm ikke er tilgængelig (hvis der ikke leveres strøm til nettet i 10 minutter). Den går herefter i tilslutningstilstand eller nettilstanden Ikke på net.



1

Fejlsikker tilstand (rød lysdiode blinker)

Hvis inverteren detekterer en fejl i sine kredsløb under selvtesten (i tilslutningstilstand) eller under drift, går inverteren i fejlsikker tilstand. Inverteren forbliver i fejlsikker tilstand, indtil PVstrømmen har været forsvundet i mindst 10 minutter, eller hvis inverteren har været helt slukket (AC + PV).

Se afsnittet om *Fejlfinding* for yderligere information.

<u>Danfvis</u>

2. Display

2.1. Display

Bemærk: 🖉

Displayet aktiveres op til 10 sekunder efter opstart.

Det integrerede display på inverterens front giver brugeren adgang til samtlige oplysninger om PV-systemet og inverteren.

Displayet har to tilstande:

NormalDisplayet er i brugStrømbespa-
rendeEfter 10 minutters inaktivitet på displayet, slukkes displayets baggrundslys for at spare
strøm. Genaktiver displayet ved at trykke på en tast

Oversigt over displayknapper og -funktioner:



F1	Visning 1 / Visning 2 - Skærm		
F2	Statusmenu		
F3	Produktionslogmenu		
F4	Opsætningsmenu		
* Når en F-tast væl	ges, lyser LED'en over den.		
Han	Vend tilbage til skærmen med vis-		
нјет	ninger		
ОК	Enter/vælg		
Pil op	Et trin op/øg værdien		
Pil ned	Et trin ned/mindsk værdien		
Pil til højre	Flytter markøren til højre		
Pil til venstre	Flytter markøren til venstre		
Tilbage	Vend tilbage/fravælg		
On - grøn lysdi- ode	On/blinker = På net/tilslutter		
Alarm - rød lys- diode	Blinker = Fejlsikker tilstand		
Μ	Inverteren er konfigureret som ma-		
	ster. Ikonerne kan ses i øverste høj-		
	re hjørne.*		
A	Inverteren er tilsluttet en master.		
Ikonerne kan ses i øverste højre			
	hjørne.*		
*) Kun TLX Pro og TLX Pro+.			

Illustration 2.1: Display

Bemærk: 🖄

Displayets kontrastniveau kan ændres ved at trykke på pil op/pil ned, samtidig med at F1-knappen holdes nede.

Menustrukturen er inddelt i fire hovedsektioner:

Visning	Viser en kort liste over information, skrivebeskyttet.
Status	Viser aflæsninger af inverterparametre, skrivebeskyttet.
Produktionslog	Viser indlæste data.
Opsætning	Viser konfigurerbare parametre, læse/skrive.

Se følgende afsnit for mere detaljerede oplysninger.



2

2.1.1. Visning

Menustruktur - Visning	
Parameter	Beskrivelse
Mode: On grid	Viser inverterens aktuelle tilstand. Se definitionerne af driftstilstand
Prod. today: 12345 kWh	Energiproduktion i dag i kWh. Værdi fra inverteren eller S0-energimåler
Output Power: 12345 W	Aktuel udgangseffekt i Watt
[utilization bar]	Viser niveauet for inverteranvendelse i % af maks. anvendelse
Tabal 2.1. Missing	

Tabel 2.1: Visning

2.1.2. Visning 2

Ved at trykke F1 endnu engang vises følgende skærmbillede (se afsnit om knapper for mere information):

Menust	truktur	- V	/isning	2	
-	-				-

Parameter	Beskrivelse	
Crid mamt:	Angiver, hvorvidt foranstaltninger til netforvaltning er i kraft.	
Ghu night.	Skjult, hvis foranstaltninger til netforvaltning ikke er i kraft.	
Performance ratio: 87 %*	Ydelsesforhold vises, hvis solindstrålingssensor er tilgængelig (lokal eller master).	
Total CO ₂ saved:123 T*	Besparelse af CO ₂ -emissioner i levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi.	
Total revenue: 234.5 Euro *	Afkast for levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi.	

Tabel 2.2: Visning 2

*) Kun for TLX Pro.



2.1.3. Status

Menustruktur - Status	
Display Functions	Beskrivelse
[-] Ambient Conditions	Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet
Irradiance: 1400W/m ²	Indstråling. "NC", hvis den ikke er tilsluttet
PV module temp: 100 °C	PV-modultemperatur. "NC", hvis den ikke er tilsluttet
Ambient temp: 20 °C	Omgivelsestemperatur. "NC", hvis den ikke er tilsluttet
Irr. sensor temp: 20 °C	Solindstrålingssensortemp.: "NC", hvis den ikke er tilsluttet
[-] Photovoltaic	
[-] Present values	
[-] PV input 1	
Voltage: 1000V	Spænding detekteret ved PV-input 1
Current: 15.0 A	Strømstyrke detekteret ved PV-input 1
Power 10000 W	Effekt detekteret ved PV-input 1
[+] PV input 2	
[+] PV input 3	Ikke synlig, hvis invertertypen er 10 kW
[-] Isolation Resistance	
Resistance: 45 MΩ	PV-isolation ved idriftssættelse
[-] PV Input Energy	
Total: 369000kWh	Daglig produktion af alle PV-input
PV1: 123000 kWh	Daglig produktion af PV-input 1
PV2: 123000 kWh	Daglig produktion af PV-input 2
PV3: 123000 kWh	Daglig produktion af PV-input 3
[-] PV Configuration	
PV input 1: Individual	Konfiguration af PV-input 1. Konfigurationen vises kun, når inverteren er i tilslutningstilstand eller nettilstand.
PV input 2: Individual	
PV input 3: Individual	
[-] AC-grid	
[-] Present Values	
[-] Phase 1	
Voltage: 250 V	Spænding på fase 1
Current: 11.5 A	Strømstyrke på fase 1
Frequency: 50 Hz	Frekvens på fase 1
Power: 4997 W	Effekt på fase 1
[+] Phase 2	
[+] Phase 3	
[-] Residual Current Monitor	
Current: 350 mA	Lækstrøm i mA
[-] Grid management	Kun synlig, hvis den er aktiveret af netkodeindstillingen.
[-] Power level adjustment	
[-] Present limit: 100 %	Maksimalt tilladt effekt i % af nominel effekt "Off" betyder, at effektniveau- funktionen er deaktiveret i inverteren.
[-] Reactive power	Vises kun, hvis den aktuelle landeindstilling er et MV-land eller brugerdefi- neret samt i versionerne TLX+.
Setpoint type: Off	Sætpunktstypen for reaktiv effekt. Off betyder, at der ikke anvendes inter- ne sætpunkter, men at inverteren godkender et eksternt sætpunkt
Value: -	Den aktuelle værdi for sætpunktet for reaktiv effekt, enheden afhænger af den valdte sætpunktstype.

Tabel 2.3: Status



Menustruktur - Status - Fortsat		
Displayfunktioner	Beskrivelse	
[-] Inverter		
[-] Country: Germany	Landeindstilling	
[-] Internal Conditions		
Power module 1: 100 °C	Temperatur detekteret ved effektmodulet	
PCB1 (AUX): 100 °C	Temperatur detekteret internt	
[-] Serial no. and SW ver.		
[-] Inverter		
Prod- and serial number:		
A0010000201	Inverterens produktnummer	
011900H2304	Inverterens serienummer	
Software version:	Inverterens softwareversion	
MAC address:	MAC-adressen på kommunikationskortet	
[-] Control board		
Part - and serial number:		
C00100003111	Styrekortets artikelnummer	
022500H2004	Styrekortets serienummer	
Software version:	Styrekortets softwareversion	
[-] Power board		
Part - and serial number:		
<u>C00100004529</u>	Effektkortets artikelnummer	
0023600H2104	Effektkortets serienummer	
[-] AUX board		
Part - and serial number:		
C0010000241	Aux boardets artikelnummer	
002541H2204	Aux boardets serienummer	
[-] Communication board		
Part - and serial number:		
<u>C0010000201</u>	Kommunikationskortets artikelnummer	
032500H2504	Kommunikationskortets serienummer	
Software version:	Kommunikationskortets softwareversion	
[-] Func. Safety Processor		
Software version:	Softwareversion for den funktionsmæssige sikkerhedsprocessor	
[-] Display		
Software version:	Displayets softwareversion	
[-] Upload status		
Upload status: Off	Nuværende uploadstatus	
Signal strength: 99	Signalstyrke. Skal helst ligge mellem 16-31. 99 angiver intet signal	
GSM status: None	Aktuel status for GSM-netværk	
Network:	Netværket, som modemmet er tilsluttet	
Failed uploads: 0	Antal på hinanden følgende mislykkede uploads	
Last error: 0	Seneste tejl-ID, se GSM-manualen for yderligere hjælp	
-	lidspunkt og data for seneste fejl	
Last upload:		
-	l idspunkt og dato for seneste upload uden fejl	

Tabel 2.4: Status - Fortsat

2.1.4. Produktionslog

Menustruktur - Produktionslog	Beskrivelse
Total production:	
123456 kWh	Samlet produktion siden installation af inverter
Total operating time:	Samlet driftstid siden installation af inverter
20 hours	
[-] This week	Produktion fra denne uge
Monday: 37 kWh	Produktion fra en dag vist i kWh
Tuesday: 67 kWh	
Wednesday: 47 kWh	
Thursday: 21 kWh	
Friday: 32 KWN	
Sunday: 34 kWh	
[-] Past 4 weeks	
This week: 250 kWh	Produktion fra denne uge angivet i kWh
Last Week: 251 KWh	
2 Weeks ago: 254 KWh	
4 Weeks ago: 254 KWh	
[-] This year	
January: 1000 kWh	Produktion for en måned angivet i kWh
February: 1252 KWh	
March: 1254 KWh	
April: 1654 KWh	
May: 1584 KWh	
July: 1687 KWh	
August: 1685 KWh	
September: 1587 KWh	
October: 1698 KWh	
November: 1247 KWh	
December: 1247 KWh	Årlig produktion op til 20 år tilbago
This year: 10000 kWh	Produktion fra dette år angivet i kWh
Last year: 10000 kWh/m ²	
2 years ago: 10000 kWh/m ²	
3 years ago: 10000 kWh/m ²	
20 years ago: 10000 kWh/m ²	Kun gunlig, huis dan indahaldar ikka nul yardiar
[-] This week	Solindstråling fra denne uge
Monday: 37 kWh/m ²	Solindstråling fra en dag angivet i kWh/m ²
Tuesday: 45 kWh/m ²	
Wednesday: 79 kWh/m ²	
Thursday: 65 kWh/m ²	
Friday: 88 kWh/m ²	
Saturday: 76 kWh/m ²	
[-] Past 4 weeks	Solindstråling fra danna uga angivat i kWh/m ²
This week: 250 kWh/m ²	
Last week: 320 kWh/m ²	
2 weeks ago: 450 kWh/m ²	
3 weeks ago: 421 kWh/m ²	
4 weeks ago: 483 kWh/m ²	
[-] This year	
January: 1000 kWh/m ²	Solindstråling fra en måned angivet i kWh/m ²
February: 1000 kWh/m ²	
April: 1000 kWh/m ²	
May: 1000 kWh/m ²	
June: 1000 kWh/m ²	
July: 1000 kWh/m ²	
August: 1000 kWh/m ²	
September: 1000 kWh/m ²	
October: 1000 kWh/m ²	
November: 1000 kWh/m ²	
December: 1000 KWN/M ² [-] Past years	Årlig solindstråling op til 20 år tilbage vises
This year: 10000 kWh/m ²	
Last year: 10000 kWh/m ²	
2 years ago: 10000 kWh/m ²	
3 years ago: 10000 kWh/m ²	

Tabel 2.5: Produktionslog



Menustruktur - Produktionslog - Fortsat

Displayfunktioner	Beskrivelse
[-] Time stamps	
Installed: 31-12-07	Dato for første nettilslutning
Power down: 21:00:00	Hvornår inverteren sidst var tilsluttet nettet
Prod. initiated: 06:00:00	Hvornår inverteren første gang blev tilsluttet nettet i dag
[-] De-rating	
Total de-rate: 0 h	Samlet tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion, angivet i timer.
Pwr level adjust: 0 h	Som følge af justering af effektniveau
Freq. stabiliza.: 0 h	Som følge af frekvensstøtte
Reactive Power: 0 h	Som følge af støtte til reaktiv energi
[-] Reactive Power	Kun synlig for varianterne TLX Pro og TLX Pro+, og når netkoden er en bru-
	gerdefineret indstilling eller MV-indstilling.
[-] Reactive Energy (underexcited):	
1000 000 VArh	
[-] Reactive Energy (overexcited):	
1000 000 VArh	
[-] Event log	
Latest event:	Den seneste hændelse vises. Tallet anvendes i forbindelse med service.
0	Nul angiver ingen fejl.
[-] Last 20 events	De seneste 20 hændelser vises
1:29-01-2009 14:33:28	Dato og tidspunkt for hændelsen
Grid 29 off	Gruppe - ID - Status for hændelsen
2:29-01-2009 14:33:27	
Grid 29 on	
-	
20:	

Tabel 2.6: Produktionslog - Fortsat

2.1.5. Opsætning

Disnlavfunktioner	Beskrivelse
	Anvendes kun, hvis en skatern slorm er tilsluttet
[-] Relay	Anvendes kun, nvis en ekstern alarm er tilsluttet
Function: Alarm	Standardindstilling for funktion
Stop Alarm	
	Omfatter test af rød lysdiode på forsiden
Test Alarm	
Alarm state: Disabled	
Alarm time-out: 60 s	lidsgrænse for alarm. Hvis 0, er alarmen aktiv, indtil den fastsætte
Function: Self-consumption	
Power level	Minimumsniveau for aktivering af selvforbrug
Duration	Varighed af effektniveau til aktivering af selvforbrug
Trigger time	Timer om dagen til aktivering af selvforbrug
[-] Setup details	
Language: English	Sproget i displayet: Ændring af displaysproget påvirker ikke lande indstillingerne
[-] Inverter details	
Inverter name:	
Danfoss	Inverterens navn. Maks. 15 tegn og ikke kun tal.
Group name:*	Navnet på den gruppe, som inverteren er en del af
Group name	Maks, 15 tegn
[-] Master mode*	
Master mode: Enabled*	
	Kun synlia, hvis mastertilstand er aktiveret
[-] Network	Kull Synny, hvis masteruistanu er aktiveret.
[-] Initiate network scan	
<u>[-] Scan progress: 0%</u>	
[-] Inverters found: 0	
Plant name:*	Navnet på anlægget.
Plant name*	Maks. 15 tegn
[-] Set date and time	
Date: dd.mm.yyyy (30.12.2002)	Indstil den aktuelle dato
Time: hh.mm.ss (13.45.27)	Indstil den aktuelle tid
[-] Calibration	Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet
[-] PV arrav	,
PV input 1: 6000 W	
PV 1 area: 123 m ²	
PV input 2: 6000 W	
$PV_{2} = 27021 + 122 m^2$	
DV input 2: 6000 W/	Ilde gunlig hvis invertoren kun har 2 DV innut
PV IIIput 5: 6000 W	Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input
PV 3 area: 123 m ²	i i kke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input
[-] Irradiation sensor	
Scale (mV/1000 W/m ²): 75	Sensorkalibrering
Temp. coeff: 0.06 %/°C	Sensorkalibrering
[-] Temp. sensor offset	
PV module temp: 2 °C	Sensorkalibrering (udligning)
Ambient Temp: 2°C	Sensorkalibrering (udligning)
[-] S0 sensor input	
Scale (pulses/kWh): 1000	Sensorkalibrering. Se note
[-] Environment	
	Værdi, der anvendes til beregning af den samlede mængde snare
CO ₂ emission factor:*	
$0.5 ka/kW/b^{*}$	
D.J KY/KWII Domunaration nor W//h.*	Værdi, der skal anvendes til beregning af samlet vederlag
44.42 Ct/KWN	En annull des ensembles ense an COLECTER (C. 1997)
Yield start count: 1000 kWh*	En værdi, der anvendes som en offset fra den nuværende produkt
	onsværdi ved beregning af udbyttet.
[-] Communication setup	Anvendes kun, hvis kommunikationstilbehør er tilsluttet
[-] KS485 setup	
Network: 15	
Subnet:15	
Address: 255	
[-] IP Setup	
IP config: Automatic	
IP address:	
192.168.1.191	
Subnet mask:	
255 255 255 0	
 Default gateway:	
102 168 1 1	
192.100.1.1	
DINS SERVER:	
123.123.123.123	

Tabel 2.7: Opsætning



2

*) Gælder kun for TLX Pro.

Menustruktur - Opsætning - Fortsat	
Displayfunktioner	Beskrivelse
GPRS connection setup	
SIM PIN code: 0000	4-8 tean
Access point name:	
name	Maks, 24 tean
User name	There is a second
user	Maks 24 tean
Password:	Huksi Z r tegn
nassword	Make 24 tean
Roaming: Disabled	
Upload time (hum): 14:EE	
Ctart log upload	Krower data for mindet 10 minuttors anarcinrodultion
Start log uploau	
D.W FIP server address:	
D.w server port: 65535	
FIP mode: Active	
D.W. server user name:	Standardserienummer for inverter
User	Brugernavn for Data warehouse-konto, maks. 20 tegn.
D.W server password	
Password	Password til Data warehouse-konto, maks. 20 tegn.
[-] Autotest	Påbegynd autotest, anvendes kun med landeindstilling Italien
Status: Off	
Ugrid: 234 V	Vises kun under spændingstest
Utest: 234 V	Vises kun under spændingstest
Fgrid: 50.03 Hz	Kun synlig under frekvenstest
Ftest: 50.03 Hz	Kun synlig under frekvenstest
Disconnection time: 53 ms	Ikke synlig i tilstandene Off og Afsluttet korrekt
[-] Loaging	
Interval: 10 min*	Intervallet mellem hver indlæsning
10 Davs	
[-] Web Server	
Reset password	Nulstiller passwordet for Web Server til standardværdien
Stars sattings*	Commor invertorindetillinger og dete i invertorens display
Store settings	Genimer inverterindstillinger og data i inverterens display.
Restore settings	Gendan alle inverterindstillinger og data lagret i inverterens display.
Replicate settings*	Kopier alle inverterindstillinger til alle andre kendte invertere i netvær-
	ket. Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret.
[-] Reactive power	
[-] Setpoint type	
Off	Intet sætpunkt
Const Q	Konstant reaktiv effekt Q
Const PF	Konstant effektfaktor PF
O(II)*	Reaktiv effekt defineret som en funktion af netspænding - opsætning
2(0)	af datasæt via webservergrænseflade
	Effektfaktor defineret som en funktion af anlæggets udgangseffekt -
FF(F)	opsætning af datasæt via webservergrænseflade
Value	Værdien afhænger af indstilling af "sætpunktstype":
	- Off: ingen værdi
	- Konstant Q: indtast Q (0-100 %)
	- Konstant PF: indtast PF (0,00 – 1,00)
State	Overspændt og underspændt
[-] Security	
Password: 0000	Adgangsniveau til inverterens parametre og indstillinger
Security level: 0	Nuværende sikkerhedsniveau
Log out	Log ud til sikkerhedsniveau 0
[-] Service logon	Må kun anvendes af autoriseret servicepersonale
User name:	
user name	
Password.	
password	

Tabel 2.8: Opsætning - Fortsat

*) Gælder kun for TLX Pro.

Bemærk: 🖉

Når en værdi indstilles i menuen til kalibrering af S0-elforbrugsmåleren, deaktiverer inverteren sin egen energimåler for at vise værdien fra S0-elforbrugsmåleren. Energiforbruget vil derfor ikke blive vist, hvis der er indstillet en værdi, selv om der ikke er tilsluttet en S0-måler.

<u>Janfoss</u>

3. Web Server Quick Guide

3.1. Introduktion

Disse retningslinjer beskriver TLX Pro Web Server, der fremmer fjerntilgang til inverteren. Web Server er kun tilgængelig i inverterneTLX Pro og TLX Pro+. Se downloadområdet www.danfoss.com/solar for de nyeste retningslinjer.

3.2. Understøttede tegn

For alle sprogversioner understøtter softwaren til Web Server tegn, der er kompatible med Unicode.

For anlægs-, gruppe- og inverternavn understøttes kun følgende tegn:

Bogstaver	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
Versaler	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
Tal	0123456789	
Specialtegn		
Bemærk! Mellemrum er ikke tilladt i et inverternavn		

3.3. Adgang og indledende opsætning

3.3.1. Adgang via PC-ethernetgrænseflade



Skift Web Server logon og password for masterinverteren øjeblikkeligt for optimal sikkerhed ved oprettelse af forbindelse til internettet. Gå til [Setup → Web Server \rightarrow Admin] for at ændre password.

Opsætningssekvens:

- 1. Vælg hvilken inverter, der skal sættes op som master.
- 2. Åbn coveret på denne inverter. Se installationsmanualen til TripleLynx for retningslinjer.
- 3. Tilslut inverterens RJ45-grænseflade til PC'ens ethernetgrænseflade ved brug af et patch-kabel (netværkskabel cat5e, krydset eller lige igennem).
- På PC'en ventes, indtil Windows rapporterer begrænset tilslutning (hvis der ikke er en 4. DHCP tilgængelig). Åbn internetbrowseren og kontrollér, at pop-ups er aktiveret.
- 5. Indtast http://inverternavn i adressefeltet:
 - Find serienummeret på produktetiketten placeret på siden af kabinettet. •
 - "inverternavn" er de sidste 10 cifre i serienummeret (1).

Туре:	TLX 10 kW
PV input:	1000 VDC, max. 3 x 12 A
	250 - 800VDC MPP
Output:	3 x 400 VAC/N/PE, 50 Hz, Class I
	10 kW nom, 3 x 15 A max
Chassis:	IP54, Temp -25°C to 60°C
1 - 1	39F0001123402G210
((VDE0126-1-1
Made in D	enmark
Danfoss S	olar Inverters A/S
	Safety test

Illustration 3.1: Produktetiket

- 6. Logon-dialogen for Web Server åbnes.
- 7. Indtast "admin" i bruger- og passwordfeltet, og klik [Log in].
- 8. Ved første logon kører inverteren en opsætningsguide.

3.3.2. Opsætningsguide

Trin 1 af 7: Indstilling af master

Klik på [Set this inverter as master] for at indstille en masterinverter.

- Der køres en scanning for at identificere invertere i netværket.
- Et pop up-vindue viser de identificerede invertere.

Klik [OK] for at bekræfte, at det korrekte antal invertere er blevet fundet.

Setup Wizard: Step 1 of 7
To establish the master inverter, click on set this inverter as master. A network scan will begin.
Next

Illustration 3.2: Trin 1 af 7: Indstilling af master

For at ændre denne indstilling senere, se Opsætning, inverteroplysninger.

Trin 2 af 7: Displaysprog

Vælg displaysprog. Bemærk, at dette valg definerer sproget i displayet, ikke netkoden.

• Standardsproget er engelsk.



3

Setup Wizard:	Step 2 of 7
Display language:	English 🗸
Previous	Next

Illustration 3.3: Trin 2 af 7: Displaysprog

For at ændre sprogindstillingen senere, se Opsætning, opsætningsoplysninger.

Trin 3 af 7: Tid og dato

Indtast

- tid i 24-timer format
- dato
- tidszone

Nøjagtighed er vigtigt, da dato og tid anvendes til indlæsningsformål. Der tilpasses automatisk til sommertid.

Se	etup Wizard: S	tep 3 of 7
Time (hh Date (dd	n:mm:ss) I-mm-YYYY)	17 : 4 : 6 21 - 11 - 2010
TimeZon	e	GMT +1
	Previous	Next

Illustration 3.4: Trin 3 af 7: Tid og dato

For at ændre disse indstillinger senere, se Opsætning, inverteroplysninger, Indstil dato og tid.

Trin 4 af 7: Installeret effekt

For hvert PV-input indtastes

- overfladeareal
- installeret effekt

For yderligere oplysninger henvises til referencemanualen for TripleLynx.



Forkerte indstillinger kan have alvorlige konsekvenser for produktionseffektivite- ten.				
Setup Wizard: S	Step 4 of 7			
PV1 array area PV1 array power PV2 array area PV2 array power PV3 array area PV3 array power	$ \begin{array}{c} 40.0 \\ 6000 \\ W \\ 40.0 \\ m^2 \\ 6000 \\ W \\ 40.0 \\ m^2 \\ 6000 \\ W \end{array} $			
Previous	Next			

Illustration 3.5: Trin 4 af 7: Installeret effekt

For at ændre den installerede effekt, se Opsætning, Kalibrering, PV-panel.

Trin 5 af 7: Netkode

Vælg den netkode, der skal matche placeringen af installationen. For at opfylde kravene til net med middelspænding vælges en netkode, der slutter med MV.

• Standardindstillingen er [undefined].

Vælg netkoden igen for at bekræfte.

• Indstillingen aktiveres øjeblikkeligt.

Korrekt valg er afgørende for at overholde lokale og nationale standarder.

Setup Wizard: Step 5 of 7 (Enter the grid code)	
Grid: Germany 💌	
Previous Next	

Illustration 3.6: Trin 5 af 7: Netkode

Bemærk: 🖉

Hvis den første indstilling og den bekræftende indstilling ikke stemmer overens,

- annulleres valget af netkode, og
- guiden starter forfra på trin 5.

Hvis den oprindelige indstilling og den bekræftende indstilling stemmer overens, men ikke er korrekte, kontaktes service.

Trin 6 af 7: Gentagelse

For at gentage indstillingerne fra trin 1-6 i andre invertere i samme netværk:

- Vælg invertere
- Klik [Replicate]

Bemærk: 🖉

Hvis PV-konfigurationen, den installerede PV-strøm og PV-panelet for efterfølgende invertere i netværket ikke stemmer overens med indstillingerne for masteren, gentages de ikke. Foretag opsætning af de efterfølgende invertere individuelt.

Setup Wizard: Step 6 of 7
Replicate settings to other inverters
Image: All Name Image
Replicate Previous Next

Illustration 3.7: Trin 6 af 7: Gentagelse

Danfoss

Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter

Inverteren starter automatisk op, når installationssekvensen er afsluttet (se installationsmanualen for TripleLynx), og solindstrålingen er tilstrækkelig. Opstartssekvensen, herunder selvtest, tager nogle få minutter.

Setup Wizard: Step 7 of 7
The inverter is now configured and ready to use!
Previous Finish

Illustration 3.8: Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter

Du kan ændre opsætningen senere ved at få adgang til inverteren via den integrerede webgrænseflade eller displayet på inverterniveau.

- Gå til [Setup \rightarrow Inverter details] for at ændre inverterens navn.
- Gå til [Setup \rightarrow Inverter details] for at aktivere mastertilstand.

Danfoss

3.4. Drift

3.4.1. Struktur for Web Server

Oversigten for Web Server er struktureret som følger.



Illustration 3.9: Oversigt

- 1. Anlæggets navn: Viser det nuværende anlægsnavn:
 - Klik på anlæggets navn for at få vist anlægsvisningen.
 - Anlæggets navn kan ændres i [Setup → Plant details].
- 2. **Gruppemenu:** Viser grupper af invertere:
 - Invertere bliver som standard en del af gruppe 1
 - Klik på et gruppenavn for at få vist gruppevisningen samt en liste over invertere i denne gruppe.
 - Gruppenavnet kan ændres via [Setup \rightarrow Inverter details] i invertervisningen.
- 3. **Gruppemedlemmer:** Viser inverternavnene i den aktuelt valgte gruppe. Standardinverternavnet er baseret på serienummeret (se afsnittet *Adgang til* Web Server):
 - Klik på et inverternavn for at få vist invertervisningen.
 - Navnet på inverteren kan ændres via [Setup → Inverter details] i invertervisningen.
- 4. **Hovedmenu:** Denne menu svarer til inverterdisplayets hovedmenu.
- 5. **Undermenu:** Undermenuen svarer til det aktuelt valgte emne i hovedmenuen. Alle undermenuemner, der hører under det pågældende hovedmenuemne, vises her.
- Indholdsområde: Hovedmenuen og undermenuerne til Web Server er identisk med menuerne i inverterens display. Indholdet af undermenuen, der vises her, svarer til



den valgte undermenu: [Overview]. På visse sider ses en vandret menu for bedre læsbarhed.

- 7. **Sidefod:** Valgmuligheder på sidefodens bjælke:
 - **Sprog:** Åbner et pop up-vindue. Klik på landets flag for at ændre sproget i Web Server til det ønskede sprog til den aktive session.
 - **Kontakt:** Åbner et pop up-vindue, der viser kontaktoplysningerne for Danfoss.
 - **Log ud:** Åbner diaglogboksen log ind/log ud.
 - **Sikkerhedsniveau:** Viser det aktuelle sikkerhedsniveau, som forklaret i afsnittet *Sikkerhedsniveauer*.

Bemærk: 🖉

Indholdet af hovedmenuen ændres afhængigt af, hvilken visning der aktuelt er valgt: anlægget, en gruppe af invertere eller en individuel inverter. Det aktive vindues angives med rød tekst.

3.4.2. Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter

Oversigtsskærmene for anlægsvisning, gruppevisning og invertervisning viser den samme overordnede statusinformation.





Illustration 3.10: Anlægsvisning



Emne	Enhed	d Visning		Beskrivelse
		Anlæg	Inverter	
		og grup-		
Overordnet status	-	v v		Pad: Anlaga DR < 50 % eller:
nå anlæg		^		Enhver inverter i netværket
pu uniceg				- i <i>feilsikker tilstand</i> eller
				- mangler i scanningslisten, ingen kontakt med master
				Gul: Enhver inverter i netværket
				- med PR < 70 %, eller
				- i tilstanden <i>Tilslutning</i> eller <i>Ikke på net</i>
				Grøn: Anlægs PR ≥ 70 %, og
				- alle invertere med PR \geq 70 %, og
				- alle invertere i tilstanden <i>På net</i>
			х	Rød: Inverters PR < 50 %, eller inverteren har en fejl
				Gul: Inverter PR mellem 51 % og 70 %, eller inverter i
				Tilslutningstilstand
				Grøn: Ingen fejl, og
				- Inverters PR \geq 70 %, 0g
Nuværende pro-		v	v	Epergiproduktionspiveru i realtid
duktion	NVV	^	^	
Udbyttet i dag	kWh	x	x	Kumulativt udbytte for dagen
Samlet afkast	Euro	x	x	Kumulativt afkast indtjent siden første idriftsættelse
Samlet CO ₂ -bespa-	kg	x	x	Kummulativ CO ₂ -besparelse siden første idriftsættelse
relse	-			
Ydelsesforhold	%	x	x	Ydelsesforhold i realtid
Samlet udbytte	kWh	x	x	Kumulativt udbytte siden første idriftsættelse
Justering af strøm-	%		x	Maksimum strømbegrænsning i % af nominel AC-ud-
begrænsning				gangseffekt for inverter

Bemærk: 🖉

Til beregning af ydelsesforholdet PR kræves en solindstrålingssensor, se [Setup \rightarrow Calibration].

3.5. Yderligere information

Se brugermanualen for Web Server for at få mere at vide om:

- Idriftsættelse af inverter og kontrol af indstillinger
- Meddelelser
- Grafer
- Fjerntilgang
- Uploading på webportal
- Indlæsningskapacitet og ændring af indlæsningsinterval
- Backup og gendannelse af indstillinger

Danfoss

4. Fejlfinding

4.1. Fejlfinding



Kun uddannet og autoriseret personale, som har kendskab til elektriske systemer og sikkerhedsrelaterede emner, må arbejde på invertere og elektriske installationer.

Skulle inverteren ikke levere energi som forventet, gennemgås tjeklisten, før serviceafdelingen kontaktes.

- 1. Kontrollér, at nettet er forbundet korrekt med inverteren, og at kontakten til ledningsnettet ikke er slukket.
- 2. Kontrollér, om der foreligger tilstrækkelig solindstråling til at generere strøm. UPV >250 V
- 3. Se efter skygge og løse kabler/tilslutninger i PV-systemet.
- 4. Kontrollér, hvorvidt spændingen i PV-modulerne ligger inden for de forventede værdier. Hvis dette ikke er tilfældet, gå til punkt 7.
- 5. Kontrollér, hvorvidt nettets spændingsværdier ligger inden for grænseværdierne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte elektricitetsværket for at få teknisk assistance.
- 6. Hvis ovenstående punkter er i orden, skal du vente 15 minutter for at finde ud af, om der er tale om en permanent fejl.
- 7. Hvis PV-systemet stadig ikke leverer strøm til nettet, kontrolleres displayet for:
 - PV-modulets spænding, strømstyrke og strøm
 - nettets spænding, strømstyrke og strøm
 - hændelsestekst, se logområdet

Herefter kontaktes service.

I tilfælde af fejl blinker den røde lysdiode, og displayet viser en hændelse. Se tabellen for hændelsesbeskrivelser og anbefalede foranstaltninger.

Hændelses- tekst	Beskrivelse	Afhjælpningsmetode
Net	Netværdierne ligger uden for områ- det	Kontrollér spænding og frekvensværdier i displayet. Hvis værdier- ne er nul, kontrolleres kredsløbsafbryderen (sikringer) og kabler. Hvis værdierne ligger uden for de anvendte grænseværdier, an- modes om teknisk bistand fra installatøren/energiselskabet.
PV	PV-isoleringsmodstanden er for lav	Foretag en visuel inspektion af alle PV-kabler og moduler. Hvis hændelsen forekommer hyppigt, anmodes om teknisk bistand.
Intern hændel- se	Der er opstået en intern hændelse	Kontrollér, at luftstrømningen over køleprofilen ikke er hindret. Vent 5 minutter. Hvis inverteren ikke genopretter forbindelsen (selv om der er tilstrækkelig indstråling), eller hvis hændelsen op- står hyppigt, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren.
Fejlsikker til- stand	Intern fejl eller fejl ved AC-installati- on	Sluk både AC- og DC (PV)-strømmen til inverteren. Foretag en vi- suel inspektion af PV-installationen, og, hvis alt er korrekt, vent 5 minutter, inden AC- og DC (PV)-strømmen tilsluttes igen. Hvis in- verteren genoptager drift i fejlsikker tilstand, skal der træffes pas- sende foranstaltninger. Foretag service af inverteren.

Tabel 4.1: Hændelser

<u>Danfoss</u>

Bemærk: 🖉

For yderligere hændelsesbeskrivelser henvises til TripleLynx referencemanualen i downloadsektionen på: www.danfoss.com/solar

Danfoss

5. Vedligeholdelse

5.1. Vedligeholdelse

Normalt kræver inverteren ingen vedligeholdelse eller kalibrering.

Kontrollér, at køleprofilen på bagsiden af inverteren ikke er dækket til.

Kontakterne på PV-belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Udfør rengøring ved at flytte afbryderen mellem ON- og OFF-positionerne ti gange. PV-belastningsafbryderen findes på inverterens base.

5.1.1. Rengøring af kabinettet

Rengør inverterens kabinet ved brug af trykluft, en blød klud eller en børste.

5.1.2. Rengøring af køleprofilen

Rengør køleprofilen ved hjælp af trykluft, en blød klud eller en børste. For korrekt drift og lang levetid skal der sikres fri luftcirkulation

- omkring køleprofilen på bagsiden af inverteren
- til blæseren på inverterens base



Køleprofilen må ikke berøres under drift. Temperaturen kan overstige 70 °C.

Bemærk: 🖉

Inverteren må ikke dækkes til. Benyt aldrig vandslanger, aggressive kemikalier, opløsningsmidler til rengøring eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren.



Danfoss Solar Inverters A/S

Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: +45 7488 1300 Fax: +45 7488 1301 E-mail: solar-inverters@danfoss.com www.solar-inverters.danfoss.com

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved. Rev. date 2011-11-01 Lit. No. L00410310-07_01